

DENOMINACIÓN RECAMBIOS / SPARE-PART DESCRIPTION / DÉNOMINATION DES PIÈCES / BEZEICHNUNG DER ERSATZTEILE / DENOMINAZIONE DEI RICAMBI / ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ / DENOMINAÇÃO PEÇAS / YEDEK PARÇALAR / NÁZVY ČÁSTÍ

1 - POMO	1 - PRE-FILTER HANDLE	1 - POIGNÉE PRÉFILTRE	1 - KNOFF VORFILTER	1 - POMELLO	1 - Замок	1 - POMO PRÉ-FILTRO	1 - ӨН-FILTRE KULPU	1 - ŠROUB VÍKA PŘEDFILTRU
2 - TAPA PREFILTRO	2 - PRE-FILTER COVER	2 - COUVERCLE PRÉFILTRE	2 - VORFILTERDECKEL	2 - COPERCHIO PRE FILTRO	2 - Крышка фильтра предварительной очистки	2 - TAMPÁ PRÉ-FILTRO	2 - ӨН-FILTRE KAPA I	2 - VÍKO PŘEDFILTRU
3 - JUNTA PREFILTRO	3 - PRE-FILTER JOINT	3 - JOINT PRÉFILTRE	3 - VORFILTERDICHTUNG	3 - SCHEDE DI PRE FILTRO	3 - Прокладка фильтра предварительной очистки	3 - JUNTA PRÉ-FILTRO	3 - ӨН-FILTRE CONTASI	3 - TĚSNĚNÍ VÍKA PŘEDFILTRU
4 - CESTO PREFILTRO	4 - PRE-FILTER BASKET	4 - PANIER PRÉFILTRE	4 - VORFILTERKORB	4 - CESTINO DI PRE FILTRO	4 - Сетка фильтра предварительной очистки	4 - CESTO PRÉ-FILTRO	4 - ӨН-FILTRE SEPETI	4 - KOŠÍK PŘEDFILTRU
5 - CUERPO BOMBA	5 - PUMP BODY	5 - CORPS POMPE.	5 - PUMPENKÖRPER	5 - CORPO POMPA	5 - Корпус насоса	5 - CORPO BOMBA	5 - POMPA GOVDESI	5 - TĚLO PŘEDFILTRU
6 - TAPÓN DESAGÜE	6 - DRAINING PLUG	6 - BOUCHON VIDANGE	6 - ENTLERUNGSSCHRAUBE	6 - TAPPO DI SCARICO	6 - Пробка сливного отверстия	6 - TAMPÃO DESCARGA	6 - BO ALTA VIDAŞI	6 - VYPOUŠTĚCÍ ŠROUB
7 - JUNTA TAPÓN DESAGÜE	7 - DRAINING PLUG O-RING	7 - JOINT BOUCHON VIDANGE	7 - DICHTUNG ENTLERUNGSSCHRAUBE	7 - GUARNIZIONE TAPPO DI SCARICO	7 - Прокладка пробки сливного отверстия	7 - JUNTA TAMPÃO DESCARGA	7 - BO VIDA O-RINGI	7 - TĚSNĚNÍ VYPOUŠTĚČHO ŠROUBU
8 - JUNTA DIFUSOR	8 - DIFFUSER JOINT	9 - DIFFUSEUR	8 - VERTEILEROICHTUNG	8 - GUARNIZIONE DIFFUSORE	8 - Прокладка диффузора	8 - JUNTA DIFUSOR	8 - PERVANE	8 - TĚSNĚNÍ DIFUSORU
9 - DIFUSOR	9 - DIFFUSER	10 - TURBINE	9 - VERTEILER	9 - DIFFUSORE	9 - Диффузор	9 - DIFUSOR	9 - DIFUSOR	9 - DIFUSOR
10 - TURBINA	10 - IMPELLER	11 - FERMETURE MÉCANIQUE	10 - PUMPEILAUFRAHD	10 - GIRANTE	10 - Рабочее колесо	10 - TURBINA	11 - FECHO MECÂNICO	10 - TURBINA
11 - CIERRE MECÁNICO	11 - MECHANICAL SEAL	12 - PUMP BODY LID O-RING	11 - MECHANISCHE ABDICHTUNG	11 - TENUTA MECCANICA	11 - Механический затвор	11 - JUNTA CORPO BOMBA	12 - JUNTA CORPO BOMBA	11 - TĚSNÍCÍ SEGMENT
12 - JUNTA CUERPO BOMBA	12 - PUMP BODY LID O-RING	13 - PUMP BODY LID O-RING	12 - PUMPENKÖRPERDICHTUNG	12 - O-RING CORPO POMPA	12 - Прокладка корпуса насоса	13 - TAMPÁ CORPO BOMBA	12 - GOVDE KAPAK O-RINGI	11 - TĚSNÍCÍ SEGMENT
13 - DISCO PORTASELLO	13 - PUMP BODY LID CUERPO	14 - PUMP BODY SECURING SCREW	13 - PUMPENKÖRPERDICHTUNG	13 - COPERCHIO PORTA TENUTA	13 - Крышка корпуса насоса	13 - TAMPÁ CORPO BOMBA	13 - GOVDE KAPAK O-RINGI	11 - TĚSNÍCÍ SEGMENT
14 - TORNILLO FIJACIÓN CUERPO	14 - PUMP BODY SECURING SCREW	15 - PRE-FILTER HANDLE CILINDER	14 - OBERE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE	14 - VITE DI FISSAGGIO CORPO	14 - Завертельный винт корпуса насоса	14 - PARAFUSO FIXAÇÃO CORPO	13 - GOVDE KAPAK I	12 - TĚSNĚNÍ TĚLA PŘEDFILTRU
15 - CILINDRO PORTAPOMO	15 - PRE-FILTER HANDLE CILINDER	16 - JOINT AVANT PROTECTION IP - 55	15 - KNOFF VORFILTER CILINDER	15 - CILINDRO POMELLO	15 - Цилиндр держателя замка	14 - PARAFUSO FIXAÇÃO CORPO	14 - POMPA GOVDE VIDASI	12 - TĚSNĚNÍ TĚLA PŘEDFILTRU
16 - RETÉN DELANTERO PROTECCIÓN IP-55	16 - FRONT IP-55 PROTECTION SEAL	17 - SUPPORT POMPE	16 - VORDERER DICHTRING SCHUTZGRAD IP 55	16 - FERMO IP-55	16 - Передача предохранительная защёлка IP-55	15 - CILINDRO PORTAPOMO	15 - ӨН-FILTRE KULP SILINDIRI	13 - ČELO ČERPADLO
17 - SOPORTE BOMBA	17 - PUMP SUPPORT	18 - ÉCROU FIXATION CORPS	17 - HALTERUNG KÖRPER PUMPE	17 - SUPPORTO POMPA	17 - Опора насоса	16 - RETÉM DIANTEIRO PROTEÇÃO IP-55	16 - IP-55 KORUMA CONTASI	14 - ŠROUB TĚLA PŘEDFILTRU
18 - TUERCA FIJACIÓN CUERPO	18 - PUMP BODY SECURING NUT	19 - ROULEMENT AVANT	18 - SCHRAUBENMUTTER KÖRPER	18 - DADO FISSAGGIO CORPO	18 - Закрепительная гайка корпуса насоса	17 - SUPORTE BOMBA	17 - POMPA DESTE I	16 - PŘEDNÍ OCHRANNÉ TĚSNĚNÍ
19 - RODAMIENTO DELANTERO	19 - FRONT BALL BEARING	20 - ROTOR AVEC AXE	19 - VORDERES LAGER	19 - CUSCINETTO ANTERIORE	19 - Передний подшипник	18 - PORTA FIAÇÃO CORPO	18 - POMPA GOVDE VIDASI	17 - PŘÍRUKA MOTORU - PŘEDNÍ ČELO
20 - ROTOR CON EJE	20 - SHAFT WITH ROTOR	21 - ROULEMENT ARRIÈRE	20 - ROTOR MIT WELLE	20 - ALBERO ROTORE	20 - Ротор с валом	19 - ROLAMENTO DIANTEIRO	19 - ӨН RULMAN	18 - MATKA
21 - RODAMIENTO TRASERO	21 - BACK BALL BEARING	22 - STATOR MOTEUR + CARCASSE	21 - HINTERES LAGER	21 - CISCINETTO POSTERIORE	21 - Задний подшипник	20 - ROTOR COM EIXO	20 - MOTOR SAFT VE KOLLETOR	19 - LOŽISKO 6202
22 - ESTATOR MOTOR + CARCASA	22 - MOTOR CASING	23 - TERMINAL BOX SCREW	22 - STATOR MOTOR + GEHÄUSE	22 - STATORE	22 - Статор двигателя + рама	21 - ROLAMENTO TRASEIRO	21 - ARKA RULMAN	20 - ROTOR
23 - CAJA BORNES	23 - TERMINAL BOX SCREW	24 - VIS COUVERCLE BOITE BORNES	23 - KLEMMENKASTEN	23 - MORSETTIERA	23 - Заклипанная коробка	22 - ESTATOR MOTOR + CARÇAÇA	22 - MOTOR GOVDESI	21 - LOŽISKO 6202
24 - TORNILLO TAPA CAJA BORNES	24 - TERMINAL BOX SCREW	25 - COUVERCLE BOITE BORNES	24 - SCHRAUBEN KLEMMENKASTENDECKEL	24 - VITE COPERCHIO SCATOLA MORSETTIERA	24 - Винт крышки зажимной коробки	23 - CAIXA BORNES	23 - ELEKTRIK KUTUSU	22 - STATOR
25 - TAPA CAJA BORNES	25 - TERMINAL BOX COVER	26 - CONDENSATEUR	25 - COUVERCLE BOITE BORNES	25 - COPERCHIO SCATOLA MORSETTIERA	25 - Крышка зажимной коробки	24 - PARAFUSO TAMPÁ CAIXA BORNES	24 - ELEKTRIK KUTUSU VIDASI	23 - KRYT SVORKOVNICE
26 - CONDENSADOR	26 - CAPACITOR	27 - JOINT BOITE BORNES	26 - CONDENSATOR	26 - CONDENSATORE	26 - Конденсатор	25 - TAMPÁ CAIXA BORNES	25 - ELEKTRIK KUTUSU KAPA I	25 - VÍKO KRYTU SVORKOVNICE
27 - JUNTA CAJA BORNES	27 - TERMINAL BOX GASKET	28 - COUVERCLE ARRIÈRE MOTEUR	27 - KLEMMENKASTENDICHTUNG	27 - GUARNIZIONE MORSETTIERA	27 - Прокладка зажимной коробки	26 - CONDANSATOR	26 - KONDANSATOR	26 - KONDENZÁTOR
28 - TAPA TRASERA MOTOR	28 - BACK MOTOR COVER	29 - VENTILATEUR	28 - HINTERER MOTORDECKEL	28 - COPERCHIO POSTERIORE MOTORE	28 - Задняя крышка двигателя	27 - JUNTA CAIXA BORNES	27 - ELEKTRIK KUTUSU CONTASI	27 - TĚSNĚNÍ KRYTU SVORKOVNICE
29 - VENTILADOR	29 - FAN	30 - COUVERCLE VENTILATEUR	29 - LÜFTER	29 - VENTOLA	29 - Вентилятор	28 - TAMPÁ TRASEIRA MOTOR	28 - MOTOR ARKA KAPAK	28 - ZADNÍ ČELO MOTORU
30 - TAPA VENTILADOR	30 - FAN COVER	31 - RONDELLE DE BUTÉE	30 - LÜFTERDECKEL	30 - COPRIVENTOLA	30 - Крышка вентилятора	29 - VENTOINHA	29 - FAN	29 - VENTILATOR
31 - ARANDELA LASAJE	31 - THRUST WASHER	32 - GOUJON FILETÉ MOTEUR	31 - RONDELLE DE BUTÉE	31 - RONDELLA LASAJE	31 - Упорная шайба	30 - TAMPÁ VENTOINHA	30 - FAN KAPA I	30 - KRYT VENTILÁTORU
32 - ESPÁRAGO MOTOR	32 - TIE ROD	33 - VIS COUVERCLE VENTILATEUR	32 - SICHERUNGSSCHEIBE	32 - TIRANTI MOTORE	32 - Штифт двигателя	31 - ANILHA LASAJE	31 - ARKAN FAN PULU	31 - PODLOŽKA
33 - TORNILLO TAPA VENTILADOR	33 - FAN COVER SCREW		32 - MOTORBOLZEN	33 - VITE COPERCHIO VENTOLA	33 - Винт крышки вентилятора	32 - CAVILHA MOTOR	32 - BA LANTI ÇUBU U	32 - STAHOVACÍ ŠROUB
			33 - LÜFTERDECKEL SCHRAUBE			33 - ANILHA CAVILHA	33 - FAN KAPAK VIDASI	33 - ŠROUB KRYTU VENTILÁTORU